

# KOMMUNI- CERA ENKELT MED DIN HISSE

## Aritco SmartApp



Datablad 2025

Med Aritco SmartLift-appen erbjuder vi dig som hissägare en fantastisk upplevelse för att du ska känna dig trygg och få full koll på hissens status.

Den första skärmen i appen är säkerhetskontrollen "Lift Status", som säkerställer en säker körning.

Aritco SmartLift-appen visar också när det är dags för nästa service.

Om din serviceleverantör är ansluten till Aritco SmartLift Fleet Management System kan de se om hissen är i gott skick eller om det behövs support eller underhåll.




  
**ARITCO™**

### Aritco Lift AB

Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: info@aritco.com  
www.aritco.com

# Utforska Aritco SmartApp



## Snabbfakta

Aritcos villhissar är SmartLift-aktiverade, vilket innebär att du får statusinformation i realtid i appen och att serviceleverantören har tillgång till Aritco SmartLift Fleet för fjärrövervakning och support av hissen.

## Status



**Lift status OK!**  
Hissen är OK.



**Lift has warnings!**  
Hissen har varningar och användaren bör kontrollera felmeddelandet och kontakta en underhållsleverantör om problemet inte enkelt kan åtgärdas av användaren.



**Lift has errors!**  
Hissen har ett aktivt larm och användaren ska kontrollera meddelandet och kontakta serviceleverantören för att åtgärda problemet.

## Underhållsindikator

Underhållsindikatorn är en funktion som hjälper dig att hålla reda på när din lyft behöver service. Genom att hålla jämna steg med regelbundet underhåll kan du undvika kostsamma reparationer genom att upptäcka problem tidigt och förlänga livslängden på din hiss och säkerställa att den fungerar smidigt i många år framöver.

## Barnlås

Barnlåset är en säkerhetsfunktion som förhindrar att hissen manövreras från plattformen, vilket ökar säkerheten för att förhindra skador och ger dig tryggheten att veta att till exempel unga passagerare inte kan använda hissen utan tillsyn. Aktivera enkelt direkt eller schemalägg aktiveringen.

## Låsa våningsplan (Beta)

Golvåls gör att du kan låsa ett våningsplan så att du inte kan åka till detta våningsplan. Denna funktion kan aktiveras direkt och du kan skapa ett veckovis återkommande schema. Förbättra bekvämt säkerheten i din byggnad genom att förhindra obehörig åtkomst till vissa våningar genom att aktivera eller schemalägga golvåls från SmartLift-appen.

## DesignLight







Användaren kan konfigurera 3 olika lägen för lamporna. **Always on** där belysningen i hissen alltid är på. **Fade**, där lampornas ljusstyrka anpassas enligt användarens inställningar. **Energy saving** som stänger av all belysning när hissen inte används.

## Färg

För Aritco HomeLift med alternativet färg-LED gör appen det möjligt att välja färg på schaktbelysningen.

## Tillgänglighet

Finns för Android och iOS och kan laddas ner från:  
**Apple App Store, Google Play**



Ladda ner appen på  
App Store

Ladda ner appen på  
Google Play

Ladda ner appen på  
Huawei AppGallery

